

物联网 V2.0 流量模式和耗材设定要点

- 1. 主板的流量统计和耗材管理的默认值是关闭,需要根据实际情况打开。
- 2. 打开流程
 - 2.1 在设备未绑定状态,输入参数设定密码 3721,密码正确自动返回主显示界面。
 - 2.2 按 3 进入。按“MUNE”按键切换流量模式(ON)和时间模式(OF),每次切换相应参数恢复默认值。
 - 2.3 设定参数下翻至“净水量 xxxM3”闪烁,按“0”键清除。
 - 2.4 具体可参照下表:

参数定义	指示符号	最小值	默认值	最大值	备注
模式开关	更换滤芯 PP、CTO、UDP、RO、T33、净水量	0F	0F	ON	
累计值		0	0	999	B
流量计脉冲值		5	314	999	
一级滤芯管理开关	PP、剩余服务	0F	0F	ON	
一级滤芯设定值(立方)		0	180/30	999/65	
一级滤芯累计值(立方)		0	0	999/65	B
二级滤芯管理开关	CTO、剩余服务	0F	0F	ON	
二级滤芯设定值(立方)		0	180/30	999/65	
二级滤芯累计值(立方)		0	0	999/65	B
三级滤芯管理开关	UDP、剩余服务	0F	0F	ON	
三级滤芯设定值(立方)		0	180/30	999/65	
三级滤芯累计值(立方)		0	0	999/65	B
四级滤芯管理开关	RO、剩余服务	0F	0F	ON	
四级滤芯设定值(立方)		0	365/60	999/65	
四级滤芯累计值(立方)		0	0	999/65	B
五级滤芯管理开关	T33、剩余服务	0F	0F	ON	
五级滤芯设定值(立方)		0	365/40	999/65	
五级滤芯累计值(立方)		0	0	999/65	B
备注：					
B：此值不可设定，只能按“0”键清除					

3.