

DF83x 物联网 V2.0 按键和刷卡器安装要点

本物联网板只支持智能按键和刷卡按键设备(下面简称智能设备)

主要型号: K1-24V-E、K1B-12V-E、KRA-E、KRB-E。

智能设备必须配置站号才能使用,同一主板的智能设备站号不能重复,可以通过以下两种方式配置。



#V2.0物联网主板安装和后台设定

自动配置(视频里面的“智能按键”安装方式):

主板首次通电前断开所有智能设备,然后主板上电等待显示屏显示温度和时间界面后,依次按顺序插入(通电)智能设备(每个智能设备通电之间间隔 2 秒)。先插入的智能设备站号由 1 开始 6 结束。扫码+刷卡模式的站号必须和张贴二维码的-x 后续一致。

手动模式(设备**已绑定**,在已经联网的情况下“联网”图标**常亮**):

登录后台绑定设备>>点击设备管理>>点击相应设备号>>点击参数设定>>点击查询主板参数>>打开测试开发开关,并且保存。成功保存后智能设备的状态灯按站号频率闪烁,长按智能设备的按键,指示灯常亮站号加 1,松手后重复上一步操作,一般由左开始默认 1 站号。退出配置模式: 主板断电、开启 2 分钟后、按照启动流程进入关闭

手动模式(设备**未绑定**,在已经联网的情况下“联网”图标**闪动**):

在密码输入界面,输入密码“9527”,密码正确后切换启动和停止手动配置功能,手动配置功能启动后,智能设备的状态灯按站号频率闪烁,长按智能设备的按键,指示灯常亮站号加 1,松手后重复上一步操作,一般由左开始默认 1 站号。退出配置模式: 主板断电、开启 2 分钟后、按照启动流程进入关闭。

备注: 站号配置后自动保存,已经配置过的智能设备只能通过手动模式再次配置。

重要事项:扫码取水和刷卡取水的设备站号必须和张贴二维码的后续保持一致。